

Tabuľka 3 (pokračovanie)

	Číslo odkazu ISO 7010-E018
	Odkaz Pri otváraní otáčať proti smeru hodinových ručičiek Turn anticlockwise to open
	Funkcia Na označenie dverovej gule na bezpečnostných dverách na únikovej ceste, ktorá sa musí otočiť v ľavotočivom smere, aby sa mohlo otvoriť otváracie zariadenie.
	Obsah zobrazenia Dverová guľa s polkruhovou šípkou v ľavotočivom smere.
Riziko Neschopnosť otvoriť dvere na únikovej ceste, ktoré majú bezpečnostný zámok pre prípad núdzového otvárania zariadenia.	
Ľudské správanie, ktoré sa predpokladá po pochopení významu bezpečnostnej značky Otočiť dverovú guľu v ľavotočivom smere na otvorenie dverí na únikovej ceste, ktoré majú bezpečnostný zámok.	
Doplňujúca informácia Táto bezpečnostná značka je určená na používanie len na dverách s bezpečnostným zámkovým mechanizmom. Skúšobné údaje získané podľa ISO 9186-1 sú nepoužiteľné. Doplnkový textový štítok sa musí použiť na zvýšenie pochopenia okrem prípadu, keď je bezpečnostná značka doplnená manuálom, inštrukciami alebo tréningom.	

(pokračovanie)