

Zabezpečovacie značky slúžia na zabezpečenie určeného meradla proti neoprávnenému zásahu do meradla po oprave alebo po montáži alebo proti neoprávnenej demontáži určeného meradla. Tieto značky používajú opravári alebo montážnici určených meradiel, takzvané registrované osoby - ich zoznam je [TU](#). Aj autorizovaná osoba, ktorá je autorizovaná na výkon overovania určených meradiel môže použiť svoju overovaciu značku ako zabezpečovaciu značku na meradle. Nezabezpečenie meradla zabezpečovacou značkou, alebo odstránenie zabezpečovacej značky z meradla spochybňuje relevantnosť nameraných údajov na meradle. Rozlišujeme nasledovné zabezpečovacie značky:

- a) Zabezpečovacia značka opravára (odtlačok plombovacích klieští),
- b) Dočasná zabezpečovacia značka opravára (odtlačok plombovacích klieští),
- c) Zabezpečovacia značka montážnika (odtlačok plombovacích klieští),
- d) Národná overovacia značka, ktorá sa používa ako zabezpečovacia značka (odtlačok plombovacích klieští, razidlo alebo samolepka).

Zabezpečovacia značka opravára alebo montážnika

Vzor líčnej strany	Vzor rubovej strany
Vyhotovená zabezpečovacia značka – líčna strana	Vyhotovená zabezpečovacia značka – rubová strana

Vysvetlivky:


Y – identifikačný znak opravára alebo montážnika,

00 – identifikačné číslo opravára alebo montážnika,

***** – obchodné meno,

nnn – identifikačný znak zamestnanca, ktorý vykonal predmetnú činnosť.

Umiestnenie zabezpečovacej značky montážnika



Zabezpečovacia značka na vodomere



Overovacia značka autorizovanej osoby, ktorá sa používa ako zabezpečovacia značka na meradle

Lícna strana



Písmeno „M“ a evidenčné
číslo autorizovanej osoby

Rubová strana



Posledné dvojčíslo roka,
v ktorom bolo meradlo overené